小型でシンプルなスポーツカメラ
【取扱説明書】

この度はお買上いただきまして、ありがとうございます。
本製品は「軽量・シンプル・高画質」をコンセプトに開発されました。
モトクロス、スノーボード、カヤックなど過酷で激しい環境下での使用に耐えるために防水処理及び強度の高いアルミニウム製のハウジングが施されています。操作は簡単で内蔵のLEDとバイブレーション機能で作動状況をお知らせします。

■使用上のご注意

1.充電方法
1）本体とUCBケーブルをACアダプター（別売）と接続し、充電します。
2）PCとUSBケーブルと接続し、充電します。
※充電中は赤いランプが点灯します。完了後、赤いランプが点滅します。
（充電時間:約2時間）

2.メモリカード
microSDカードの仕様:容量は4GB以上、読取速度はCLASS 4以上。
※ご使用前にPC接続し、フォーマットすることをお勧めいたします。フォーマットすると以前保存されたデータは削除され、修復できません。データの保存、ご注意ください。

3.電源オン/オフ
電源ボタンを長押しすると、短い振動と赤青ランプ同時点灯し、電源オンになります。
再度長押しすると、短い振動とランプが消灯し、電源オフになります。
※バッテリーがなくなるとLEDランプが点滅し、自動的に録画中のファイルを保存して電源がオフになります。

3.リセット
本体が動作しなくなった場合は、リセットボタンを押してください。

■主な特徴

■コンパクト、超広角120°ハイクオリティレンズ、1080Pの高解像度
■1/4センチ高画質イメージセンサー。暗い場所でもきれいに撮影可能
■アルマイト加工防水デザイン。過酷で厳しい環境下での使用に耐える
■リチウムバッテリー内蔵、充電しながら動画撮影が可能
■マイク内蔵で音声も同時に録音できる
■振動モーター内蔵によりバイブレーションで動作確認
■大容量メモリカード対応（最大32GB）

■商品仕様

■使用方法

■写真撮影
1080P（30fps）モードでスライドバーを写真撮影にスライドして、撮影ボタンを押すと、赤いランプが点灯します。消灯すると、写真撮影完了です。写真ファイルに関しては、パソコンに接続するかメモリカードリーダーでmicroSDカードを読み取ってご覧ください。
※写真撮影モードは解像度が1080Pのみとなります。

■動画撮影
電源をオンにして、スライドバーを動画撮影モードにスライドします。撮影ボタンを押すと、赤いランプが点灯し、動画撮影が始まります。再度撮影ボタンを押すと、ファイルを保存し、動画撮影を完了します。
※動画撮影モードの時、ビデオ解像度スライドバーを切替で1080P（30fps）、720（60fps）選択できます。

■時間設定
microSDカードを挿入したままで、本体をパソコンを接続して、生成されたテキストファイル「SportDV.txt」を開き、以下の内容を書き換えます。
1.UPDATE:NからUPDATE:Yに変えます
2.時間を変更したあと、ファイルを保存します。（例:year:2012、month:9、date:24 hour:10、second:0だと2012年9月24日10時10分0秒になります。）
再起動すると、本体は設定された時間に変更されます。動画撮影、写真撮影の上で、ご確認いただけます。
※もしTXTファイルが見つからない場合は、隠しファイルを表示する設定にする必要があります。

■パソコン接続
動画と写真の転送
1）本体をUSBケーブル経由でPCと接続して、電源ボタンを押すと、短い振動と同時に青色のランプが点灯します。パソコンは自動的にmicroSDカードを認識します。
※パソコンOS:Windows 2000/XP/Vista/Windows 7、MAC OS x 10.3.6以上
2）パソコンで動画・写真の閲覧およびファイル管理を行います。
3）USBケーブルを取り外すと、電源オフになります。

※操作中に本体が動作しなくなったら場合は、リセットボタンを押してください。

■スペック

レンズ	約120°A+ハイレゾリューション超広角レンズ
ビデオ	1080P（1920×1080）30FPS 720P（1280×720）60FPS
ビデオフォーマット	AVI
記録メディア	microSD
マイク	内蔵
USBポート	ハイスピードUSB（USB2.0）
電源	DC 5V 1A
バッテリー	リチウムイオン（Li-ion）内蔵
対応システム	Windows2000/XP/Vista/Windows7,MAC OS x 10.3.6以上
サイズ	約90×Φ30mm
重量	約75g

■メモ

DVR-A002 2015年5月初版